

ИНСТРУКЦИЯ

по заправке картриджа

Canon PG-40, PG-50, CL-41, CL-51

для принтеров Canon PIXMA

MP450/MP170/MP150/iP1600/iP2200/iP6210D

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

- ① Установите картридж печатающей головки вниз на салфетку.
- ② Аккуратно удалите наклейку с крышки картриджа.
- ③ Удалите колпачок со шприца, заправленного нужным цветом чернил, и на его место установите заправочную иглу.
- ④ Осторожно протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит заполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
- ⑤ Медленно вводите чернила в картридж до тех пор, пока избыток чернил не появиться в заправочном отверстии.
Внимание! Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой другим цветом.
- ⑥ Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешивания разных чернил.
- ⑦ Заклейте верхнюю часть картриджа липкой лентой так, чтобы все отверстия были герметически закрыты.
- ⑧ Проколите иглой липкую ленту под заправочными отверстиями.
- ⑨ Протрите мягкой тканью или салфеткой печатающую головку.
- ⑩ Установите картридж на принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

