



ИНСТРУКЦИЯ


по заправке картриджа HP C1823

для принтеров: HP DeskJet 710C/720C/810C/815C/880C/
890C/895Cxi/1120C/1125C
HP OfficeJet 1170C/1175C


Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно.

Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

1. Продавите внутрь картриджа маленькие пробки, находящиеся в верхней части картриджа.
2. Удалите колпачок со шприца и на его место установите заправочную иглу.
3. Протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
4. Медленно заправьте 10 мл чернил, или заправляйте до тех пор, пока чернила не появятся в заправочном отверстии.
Внимание! Промывайте заправочную иглу и сушите её перед заполнением другим цветом.
5. Заправочные отверстия закрывать не нужно. Они будут выполнять функцию вентиляции при работе картриджа.
6. Установите картридж печатающей головкой вниз на ткань или салфетку. Выдерживайте его в таком положении до тех пор, пока чернила не перестанут вытекать из сопел печатающей головки.
7. Осторожно промокните остатки чернил на поверхности печатающей головки при помощи салфетки.
8. Установите картридж на принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.



Вид сбоку



Вид сверху