

ИНСТРУКЦИЯ

по заправке картриджа

Lexmark 10N0016/10N0217, 10N0026/10N0227.

для принтеров: Lexmark Z513, Z515, Z612, Z613, Z614, Z615, Z601, Z602, Z603, Z605, Z13, Z23, Z25, Z33, Z35, i3 МФУ: Lexmark X75, X1150, X1140, X1130, X1110, X1155, X1170, X1180, X1185, X2230, X2240 и X2250.

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

- ① **Для картриджей 10N0026/10N0227:** аккуратно снимите с картриджа крышку, отколов или неглубоко надрезав ее по краям в месте соединения с корпусом.

Для картриджей 10N0016/10N0217: просверлите отверстие в крышке картриджа (расширьте вентиляционное отверстие).

- ② Удалите колпачок со шприца, заправленного нужным цветом чернил, и на его место установите заправочную иглу.
- ③ Осторожно протолкните иглу поглубже внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
- ④ **Внимание!** Не проткните фильтр, который находится под уплотнителем над печатающей головкой!
- ⑤ Медленно вводите чернила в картридж до тех пор, пока избыток чернил не появится в заправочном отверстии. Отберите этот избыток шприцом (около 0,5 мл цветных и 1 мл черных), иначе избыточное количество чернил приведет к их самопроизвольному вытеканию через сопловую пластину, появлению клякс или прерывистой печати.
- ⑥ **Внимание!** Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой другим цветом!
- ⑦ Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия во избежание смешивания разных чернил.
- ⑧ Для картриджей 10N0026/10N0227: установите крышку на место. Зафиксируйте ее положение при помощи скотча.
- ⑨ Аккуратно протрите мягкой тканью или салфеткой печатающую головку.
- ⑩ Установите картридж на принтер и проведите первичный цикл проверки его работоспособности согласно инструкции по обслуживанию принтера.

